
NIPPONIA

Quick user guide

E-VBALL



EN

FR

NL

EN

Quick user guide

E-VBALL

This quick guide contains the essential information of the main parts of your scooter.
For more information download and read the complete Owner's manual available at downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.

DESCRIPTION OF THE VEHICLE EN

Left side view

1. Side stand
2. Main stand
3. Left pillion step
4. Rear grip



DESCRIPTION OF THE VEHICLE EN

Right side view


1. Charging port
2. Right pillion step
3. Luggage box



DESCRIPTION OF THE VEHICLE EN

Controls and instruments

1. Ignition switch
2. Start / Gear button
3. Throttle grip
4. Front brake lever
5. Hazard lights switch
6. Dashboard unit
7. Overtaking switch
8. Rear brake lever
9. High / Low beam switch
10. Turning switch
11. Horn / Cruise control button



MAIN COMPONENTS EN

SMART KEY



1	Unlock
2	Find
3	Lock


MAIN SWITCH / STEERING LOCK



1	LOCKED
2	OFF
3	ON
4	SEAT OPEN

MAIN COMPONENTS EN

DASHBOARD UNIT




1	Left turn signal indicator
2	High beam indicator
3	Speedometer / Trouble code
4	READY indicator
5	P-gear indicator
6	Right turn signal indicator
7	Bluetooth indicator
8	Battery 2 level gauge
9	Mobile network signal strength
10	GPRS signal strength
11	Environment temperature indicator
12	System failure
13	Power system overheat
14	Cruise control indicator
15	Odometer
16	Gear indicator
17	Clock
18	Battery 1 level gauge

MAIN COMPONENTS EN


HANDLEBAR SWITCHES - LEFT



1	Overtaking switch
2	High / Low beam switch
3	Turn signal switch
4	Horn button
5	Cruise control button




HANDLEBAR SWITCHES - RIGHT



1	Hazard lights switch
2	Gear switch button
3	Start button


MAIN COMPONENTS EN

EMERGENCY MECHANICAL KEY



Emergency mechanical key (1)

POWER SWITCH



Power switch (1)

SMART APP

About the Smart app, please read the Smart App. Manual.

You can download it from downloads.nipponia.com

FR

Guide d’utilisation rapide

E-VIBALL

Ce guide rapide contient les informations essentielles sur l’utilisation de votre scooter.
Pour plus d'informations, téléchargez et lisez le manuel d'utilisation complet disponible sur downloads.nipponia.com.

Nipponia S.A.

DESCRIPTION DU VÉHICULE FR

Vue du côté gauche

1. Béquille latérale
2. Béquille principale
3. Marche pied gauche pour passager
4. Support de Top case et poignées passager



DESCRIPTION DU VÉHICULE FR

Vue du côté droit


1. Connecteur de charge
2. Marche pied droit pour passager
3. Coffre de selle



DESCRIPTION DU VÉHICULE FR

Commandes et instruments

1. Interrupteur de contact
2. Bouton de démarrage / vitesse
3. Poignée d'accélérateur
4. Levier de frein avant
5. Interrupteur de feux de détresse
6. Tableau de bord
7. Interrupteur de dépassement
8. Levier de frein arrière
9. Interreupter feux de route / feux de croisement
10. Interrupteur de clignotants
11. Bouton du klaxon / Régulateur de vitesse



PRINCIPAUX COMPOSANTS

CLÉ INTELLIGENTE



1	Déverrouiller
2	Recherche
3	Verrouiller


INTERRUPTEURS PRINCIPAUX / VERROU DE DIRECTION



1	VERROUILLÉ
2	OFF
3	ON
4	SIÈGE OUVERT

PRINCIPAUX COMPOSANTS

UNITÉ DE TABLEAU DE BORD




1	Voyant de clignotant gauche
2	Voyant de feu de route
3	Compteur de vitesse / Code d'erreur
4	Voyant READY (prêt)
5	Vitesse automatique
6	Voyant de clignotant droit
7	Voyant Bluetooth
8	Jauge de niveau de la batterie 2
9	Puissance du signal du réseau mobile
10	Puissance du signal GPRS
11	Indicateur de température ambiante
12	Erreur système
13	Surchauffe du système d'alimentation
14	Voyant du régulateur de vitesse
15	Compteur kilométrique
16	Indicateur de vitesse
17	Horloge
18	Jauge de niveau de la batterie 1

PRINCIPAUX COMPOSANTS


INTERRUPTEURS AU GUIDON – GAUCHE



1	Interrupteur d'appel de phare
2	Interrupteur feux de route / feux de croisement
3	Interrupteur de clignotants
4	Bouton de klaxon
5	Bouton du régulateur de vitesse




INTERRUPTEURS AU GUIDON -DROITE



1	Interrupteur de feux de détresse
2	Bouton de changement de vitesse
3	Bouton de démarrage


PRINCIPAUX COMPOSANTS

CLÉ MÉCANIQUE D'URGENCE



Clé mécanique d'urgence (1)

INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION



Interrupteur d'alimentation (1)

APPLICATION SMART

À propos de l'application Smartphone, veuillez lire le manuel de l'application Smartphone.

Vous pouvez le télécharger sur downloads.nipponia.com

Beknopte Handleiding

E-VIBALL

Deze beknopte handleiding bevat de essentiële informatie over de belangrijkste onderdelen van uw scooter.
Download en lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding die beschikbaar is op downloads.nipponia.com

Nipponia S.A.

NL

Beknopte Handleiding

E-VIBALL

Nipponia S.A.

BESCHRIJVING VAN HET VOERTUIG

Linker zijaanzicht

1. Zijstandaard
2. Hoofdstandaard
3. Linker step
4. Achtergreep



BESCHRIJVING VAN HET VOERTUIG

Rechter zijaanzicht


1. Oplaadpoort
2. Rechter step
3. Bergruimte



BESCHRIJVING VAN HET VOERTUIG

Bediening en instrumenten

1. Ontstekingsschakelaar
2. Start-/versnellingsknop
3. Gashandgreep
4. Hendel voorrem
5. Schakelaar gevaarseinen
6. Dashboard
7. Schakelaar inhalen
8. Hendel achterrem
9. Schakelaar grootlicht/dimlicht
10. Schakelaar bochten
11. Knop claxon/cruisecontrol



HOOFDONDERDELEN

SMART KEY



1	Ontgrendelen
2	Zoeken
3	Vergrendelen


HOOFDSCHAKELAAR/STUURVERGRENDELING



1	VERGRENDELD
2	UIT
3	AAN
4	ZITTING OPEN

HOOFDONDERDELEN

DASHBOARD




1	Indicator linkerbocht
2	Indicator grootlicht
3	Snelheidsmeter/storingscode
4	Indicator GEREED
5	Indicator P-versnelling
6	Indicator rechterbocht
7	Indicator bluetooth
8	Niveaumeter accu 2
9	Signaalsterkte mobiel netwerk
10	Signaalsterkte GPRS
11	Indicator omgevingstemperatuur
12	Systeemfout
13	Oververhitting voedingssysteem
14	Indicator cruisecontrol
15	Kilometertelling
16	Indicator versnelling
17	Klok
18	Niveaumeter accu 1

HOOFDONDERDELEN


STUURSCHAKELAARS - LINKS



1	Schakelaar inhalen
2	Schakelaar grootlicht/dimlicht
3	Schakelaar bochten
4	Knop claxon
5	Knop cruisecontrol




STUURSCHAKELAARS – RECHTS



1	Schakelaar gevaarseinen
2	Knop versnelling schakelen
3	Startknop


HOOFDONDERDELEN

MECHANISCHE NOODSLEUTEL



Mechanische noodsleutel (1)

VOEDINGSSCHAKELAAR



Voedingsschakelaar (1)

SMART-APP

Lees voor meer informatie over de smart-app de bijbehorende handleiding.

Deze kunt u downloaden via downloads.nipponia.com

NIPPONIA S.A.
a: 12, Agias Fotinis str.
Nea Smyrni, 17121 Athene, Griekenland
e: hq@nipponia.com
t: +30 210 9328800
w: www.nipponia.com

EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER
TRADE & TRAFFIC PLUS B.V.
a: Prins Mauritslaan 5a, 8091 AJ Wezep, Nederland
e: info@trade-traffic.com
t: +31 (0) 38-4533222
w: www.trade-traffic.com

SCAN ME

DISTRIBUTOR FOR FRANCE
ECCITY MOTORCYCLES
a: ZI du carré, 47 route de la Marigarde
06130, Grasse, France
e: commercial@eccity-motocycles.com
t: +334 22 13 01 89
w: www.eccity-motocycles.com

DISTRIBUTOR FOR BELGIUM
BVBA BIKE DESIGN
a: Vriesenrot 14,
B-9200 Dendermonde, Belgium
f: +32 52 45 33 71
t: +32 52 45 33 61
w: www.bike-design.com

v. 07.21